



Colorer votre vie au naturel

FICHE TECHNIQUE

LAIT DE CIRE ECCOCERA

PRODUIT NATUREL

Apporte brillance et protection aux enduits à la chaux et stucs



COMPOSITION

Eau, cires d'abeille et de carnauba huiles végétales, agents de glaçage émulsifiants, cellulose méthylique conservateurs (<1%).

OUTILLAGE

Chiffon, spalter ou rouleau mousse.

CONSOMMATION

Selon rugosité et porosité des supports. Sur support fermé et lisse faiblement rugueux 1 kg de cire en 1 couche couvre 20 à 30 m².

CONDITIONNEMENT

En pot de 1 litre et de 2,5 litres

Le produit est prêt à l'emploi



CONDITIONS D'APPLICATION

Température supérieure à 5°C et inférieure à 30°C.

STOKAGE

1 an à l'abri du gel et de la chaleur en emballage d'origine fermé.

EMULSION DE CIRES NATURELLES

PRESENTATION

Cires et huiles naturelles en émulsion pour une finition patinée et une protection des murs intérieurs.

Lustre et protège les décors à la chaux

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

Les cires naturelles Eccocera sont destinées aux surfaces intérieures sèches, solides et absorbantes. Elles s'appliquent sur les murs et plafonds enduits à la chaux, au plâtre ou au ciment. Les cires naturelles Eccocera sont particulièrement adaptées aux enduits à la chaux.

Pour une utilisation sur support de toute autre nature, procéder à des essais préalables. Respecter les préparations d'usage du support en question.

APPLICATION

La cire Eccocera s'applique sur support sec à l'aide d'un chiffon, d'un spalter ou bien au mini-rouleau mousse. Selon l'effet recherché il est possible d'essuyer la cire encore humide ou au contraire de la déposer plus abondamment dans les marques et les porosités du support.

Laissez sécher la cire puis la lustrer à l'aide d'un chiffon sec et doux afin d'obtenir un aspect brillant. Professionnels pour lustrer les grandes surfaces utilisez une polisseuse (e.g. Festool ou Flex).

Il es possible d'améliorer encore l'effet hydrofuge en appliquant et en lustrant une seconde couche de cire Eccocera (le temps de séchage est un peu plus long).

SUGGESTION (aux applicateurs expérimentés):

Lors du ferrage des enduits ou des stucs, ajouter un trait de cire directement sur le couteau ou la lisseuse.